



Kugellager Abzieh-Satz "PULLPO", K-70-B

"PULLPO" ball bearing puller set, K-70-B

www.KUKKO.com/K-70-B



Inhalt / Contents

Inhalt / Art.-No.		Inhalt / Art.-No.	
	70-02		70-021-S 70-022-S
	35 - 42 mm -A- 45 - 53 mm -B- 55 - 68 mm -C- 75 - 80 mm -D-		A, B, C, D, E, F, G
	70354217 70455317 70556817 70758017		

Zuordnungstabelle / Assignment table

	6403	17	62	Breit/ wide	GG	-A-
	6404	20	72	Breit/ wide	B	
	6305		62	Breit/ wide	GG	
	6405	25	80	Breit/ wide	B	
	6206		62	Schmal/ small	GG	-B-
	6306	30	72	Schmal/ small	B	
	6406		74.6	Breit/ wide	D	
	6007		62	Schmal/ small	-	
	6207	35	72	Breit/ wide	B	-A-
	6307		80	Schmal/ small	C	-B-
	6407		100	Breit/ wide	E	-C-
	6008		68	Schmal/ small	-	-B-
	6208	40	80	Breit/ wide	C	
	6308		90	Breit/ wide	D	
	6408		110	Breit/ wide	F	
	6009		75	Schmal/ small	-	-C-
	6209	45	85	Breit/ wide	D	
	6309		100	Breit/ wide	E	
	6010		80	Schmal/ small	-	
	6210	50	90	Breit/ wide	E	-D-
	6310		110	Breit/ wide	F	
	6011		90	Schmal/ small	-	
	6211	55	100	Breit/ wide	F	
	6311		120	Breit/ wide	G	-D-
	6012		95	Schmal/ small	-	
	6212	60	110	Breit/ wide	G	
	6013		65	Schmal/ small	-	
	6014		70	Breit/ wide	-	X
	6015		75	Breit/ wide	-	
	6016		80	Breit/ wide	-	
	6017		85	Breit/ wide	-	
	6018		90	Breit/ wide	-	
	6019		95	Breit/ wide	-	
	6020		100	Breit/ wide	-	
	6020		150	Breit/ wide	-	

X=Lager zu groß/ bearing too large

Schnellanleitung / Quick guide



Berührungsloses Abziehen mit Gleithammervorrichtung / Non-contact extraction with slide hammer device



Wichtiger Tipp / Important Tip

K-222-1/7



Um an das Lager zu gelangen können Sie den Simmerring® mit dem KUKKO-Dichtring-Auszieh-Satz problemlos entfernen.
For reaching the bearing you can perfectly use the KUKKO Seal pulling set to remove the radial shaft seals.

Ausführliche Bedienungsanleitung im Koffer beiliegend!
Find the detailed instruction manual inside the case!



BA-69-70-71-K-222



Garantie-Erweiterung / Guarantee-extension



**GARANTIE-ERWEITERUNG
AUF 5 JAHRE**
GUARANTEE-EXTENSION
TO 5 YEARS

register.kukko.com

