




VV 23

Zur Entnahme ungeölter Luft, wenn der Verteiler vor dem Nebelöler angeflanscht wird. Ein integriertes Rückschlagventil verhindert das Einfließen von Öl aus dem Nebelöler oder der Leitung.

Anzahl der Abgänge: 4 (bei Lieferung alle verschlossen)



Artikel-Nr	Gewinde G	Durchfluss l/min	A	B
VV 22	1/4	900	48	44
VV 23	3/8	900	48	44
VV 24	1/2	4000	70	56
VV 25	3/4	5000	70	56
VV 26	1	5000	125	56

Durchflussdiagramme o. Rückschlagventil

