



Y28-256; Y38-356; Y58-556



Bedienungsanleitung





Y28-256; Y38-356; Y58-556







Y28-256; Y38-356; Y58-556



MAX 700 bar.



Achtung!
Verwenden Sie
immer eine
Unfallschutzplane!
Art.No. UFP-3



Wichtig!
Schutzbrille
tragen!



KUKKO-Werkzeugfabrik
Kleinbongartz & Kaiser oHG

Heinrich-Hertz-Str. 5
40721 Hilden GERMANY

Phone: +49 2103 9754-300 · Fax: +49 2103 9754-310
info@KUKKO.com · www.KUKKO.com

BA-Y38-356