

Maßtabelle für Pneumatikspanner, Nr. 6820A (alle Angaben in mm, Angaben zu a in °)																						
Grö- ße	A	B	C	D	E	F	F3	F4	G	H	H1	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	N	R	V	a	ØW
1	5	39	16	4,5	18	6	0,2	0,3	24	21	84	-2	4,5	10	6	-	126	45,5	M5	50	92	8
2	6	51,5	20	5,5	25	11	0,7	1	27	26	104	-1	7	12	6	12,5	145	55	M5	54,5	91,5	12
3	8	78	20	7,5	36	19	0,65	1,1	32	36,5	151	5,4	14	18	7,5	-	166	74,5	G1/8	62,5	90	16
4	10	101	32	8,6	45	25	1,5	2,2	45	45	191	-3	26	20	13	-	196	90	G1/8	77,5	90,5	16