



# KUKKO 39-A



Bedienungsanleitung





# KUKKO 39-A



## Universal Radfelgenabzieher

Dieses Werkzeug ermöglicht das beschädigungsfreie Abziehen festsitzender Felgen an allen PKW und SUV-Typen mit Leichtmetall-Speichenfelgen und Stahlfelgen mit Belüftungslöchern.

### **Beschreibung:**

Der Abzieher besteht aus der tellerförmigen Traverse mit Druckspindel und der Grundplatte.

Zum Lieferumfang gehört ebenfalls ein Kunststoffkoffer, zur geordneten Aufbewahrung des mitgelieferten Zubehörs, bestehend aus:

- 5 gelb-ummantelte Abstützbolzen für Radnaben mit Radbolzengewinde M 12 x 1,5
- 5 grün-ummantelte Abstützbolzen für Radnaben mit Radbolzengewinde M 14 x 1,5
- 5 rot-ummantelte Verlängerungsadaptern für Fahrzeuge mit Leichtmetallfelgen mit hoher Einbautiefe
- 3 hoch reißfeste Abzieh-Zurrgurte mit Gurtklemme





# KUKKO 39-A



## Bedienungsanleitung

Nach dem Herausschrauben der Radbolzen, die passenden Abstützbolzen in die Radnabe einschrauben. Bei Felgen mit hoher Einbautiefe wie z.B. am BMW X 5 oder am Mercedes ML, Abstützbolzen mit Verlängerungsadapter anpassen. Zur Schonung der empfindlichen Oberflächen, der Leichtmetallfelgen, sind die Verschraubungsteile mit Kunststoff ummantelt.

Dann die Grundplatte des Abziehers auf die Abstützbolzen setzen und durch Anziehen der Muttern festsetzen. Die Durchlässe in der Grundplatte ermöglichen die Anbringung an Felgen mit vier oder fünf Radbolzen auf jedem gebräuchlichen Teilkreis (92-120mm).

Danach die Zurrgurte durch die dafür vorgesehenen Aussparungen in der tellerförmigen Traverse um jeweils eine Speiche führen bzw. bei Stahlfelgen durch ein Belüftungsloch. Anschließend straffen und mit der Gurtklemme festsetzen.

Das Abziehen erfolgt durch das Anziehen der Druckspindel des Abziehers gegen die Grundplatte. Da beim Abziehen nur die Textil-Zurrgurte an der Felge zur Anlage kommen, wird diese selbst bei extrem festem Sitz beschädigungsfrei abgezogen.



**KUKKO-Werkzeugfabrik**

Kleinbongartz & Kaiser oHG

Taubenstr. 5

D-42857 Remscheid

Tel: +49 (0) 21 91/93 39-0

Fax: +49 (0) 21 91/93 39-100

**info@KUKKO.com • www.KUKKO.com**

BA-39-A