

PRODUKTDATENBLATT

JACKSON SAFETY* H10 Einweg-Gehörschutz-Stöpsel

Art.-Nr.: 67210, 67212, 25708

Verkauft in: Europa, Naher Osten, Afrika

Status: Genehmigt
Datum: March 2011
Version: 3

PRODUKTBESCHREIBUNG

Regulative Klassifizierung
Regulative Prüfstelle

EN 352:2002 basierende
Lärmdämpfungswerte:

SNR	31	dB
H	32	dB
M	28	dB
L	25	dB

Nominaler Durchmesser:

6 bis 11mm

Gewicht Ohrstöpsel: 0.5 g

Gebrauchsanweisung:
Bitte befolgen Sie die
Gebrauchsanweisung der
jeweiligen Verpackung um diese
Einweg-Gehörschutz-Stöpsel
passend einzusetzen.

Einweg-Gehörschutz-Stöpsel

Erste Prüfstelle: CE klassifiziert EN 352-2: 2002 (Europa)

Zweite Prüfstelle: ANSI S3.19-1974 (US), Class A(L) (Kanada)

Art.-Nr. 67210, 25708: ohne Kordel

Art.-Nr. 67212: mit Kordel



Ergänzende
Lärmdämpfungs-
werte gemäß
EN 352-2: 2002
($\alpha=1$)

EN Europäische Lärmdämpfungswerte

Frequenz	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Hauptdämpfung	dB	28.6	32.6	36.5	36.4	33.8	45.5	46.8
Angenommener Schutz	dB	21.8	23.6	26.0	26.8	29.8	41.1	42.0
Minimale Dämpfung (*)	dB	5	8	10	12	12	12	12

(*) Minimal akzeptierte Dämpfungswerte wie in der EN 352-2: 2002 (4.3.6) gefordert

VERPACKUNG

Darreichung	Gehörschutz-Stöpsel paarweise verpackt im leicht zu öffnenden Polybeutel. Spenderbox mit Entnahmeeinsatz. Gebrauchsanweisung für Benutzer der Spenderbox beigelegt.		Gehörschutz-Stöpsel in Großpackung zur Verwendung mit JACKSON SAFETY* Spendersystem (25709).
Art.-Nr.	67210	67212	25708
Paar pro Spenderbox	200	100	500
Spenderboxen pro VE	8	8	4

EIGENSCHAFTEN

- Gehörschutz-Stöpsel aus weichem, rollbarem Polyurethanschaum
- Latex-, Silikon- und Phthalatfrei
- Farbe: orange
- Einzeln verpacktes Paar im Beutel in wandmontierbarer Spenderbox (kein 25708)
- Mit und ohne Kordel erhältlich

NUTZEN

- Kontrollierte Entfaltungszeit nach dem Zusammenrollen
- Schnelles Einsetzen in den Gehörgang möglich
- Vermindertes Risiko allergischer und/oder toxischer Reaktionen
- Auffälliges Design zur einfachen Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung
- Hygienische Spenderentnahme auch in schmutzigen Produktionsbereichen

WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Dieses Produkt sollte immer in lärmintensiven Umgebungen getragen werden. Die Gehörschutz-Stöpsel sollen gemäß der Gebrauchsanweisung der jeweiligen Verpackung angepasst und gewartet werden. Wenn die Empfehlungen nicht eingehalten werden, ist der vom Produkt geleistete Schutz ernsthaft beeinträchtigt. Dieses Produkt kann nachteilig durch bestimmte chemische Substanzen beeinflusst werden. Vermeiden Sie daher den Einsatz von Substanzen (Lösungsmittel und andere Desinfektionsmittel), von denen man weiß, dass sie gefährlich sind für Anwender und/oder den Gehörschutz-Stöpsel. Inspizieren Sie regelmäßig auf Materialschäden und ersetzen Sie das Produkt wenn die Leistungsfähigkeit gefährdet ist. Gehörschutz-Stöpsel mit Kordel sollen nicht benutzt werden, wenn das Risiko besteht, dass die verbindende Kordel sich während des Gebrauchs verfängt. Im Falle, dass die Gehörschutz-Stöpsel mehrfach verwendet werden sollen, benutzen Sie antimikrobielle Seife und warmes Wasser. Gestatten Sie eine natürliche Trocknung. Sollten weitere Empfehlungen benötigt werden, das Produkt zu desinfizieren wenden Sie sich bitte an KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. Verwenden Sie die zur Verfügung gestellte wiederverschließbare Verpackung, um eine hygienische Lagerung zu garantieren.

VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG

Die o.g. Spezifikationen und vertraulichen Informationen sind Eigentum von Kimberly-Clark. Jegliche Vervielfältigungen sind ebenfalls Eigentum von Kimberly-Clark und sollten nur aus triftigem Grund angefertigt werden. Originalkopien werden als Geschäftsgeheimnis angesehen.